

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE PENTRU SIFON DE FRISCA PROFESIONAL DE 0,25L., 0,5L. SI 1L.

(2 patroane pentru 0,5L. si 3 patroane pentru 1L.)

UMPLERE:

- dupa golire se depresurizeaza deasupra chiuvetei prin apasarea clapetei de dozaj.
- se desurubeaza capul, se clateste cu apa calda apoi cu apa rece pentru racirea sifonului.
- se agita bine frisca lichida in ambalajul original pentru a dizolva grasimile depuse pe peretii cutiei.
- se utilizeaza frisca cu 25% grasime sau mai mult.
- se toarna 0,5 sau 1 litru de frisca, **NU MAI MULT** de $\frac{3}{4}$ din sifon, (lasand spatiu pentru gaz)
- se insurubeaza capul si se strange asigurandu-se ca este perfect insurubat

PRESURIZARE:

- **se utilizeaza 2 patroane pentru sifonul de 0,5 litri si 3 patroane pentru sifonul de 1 litru.**
- patroanele se monteaza/demonteaza prin insurubare/desurubare pe sifon, in suportul de patron.
- descarcarea gazului din patron este indicata de un suierat specific, mai lung la primul patron, mai scurt la al 2-lea si foarte scurt la al 3-lea.
- detasarea patronului de sifon este urmata de un pocnet, care este normal.
- dupa montarea SI descarcarea FIECARUI patron, sifonul se agita de 3 ori, energic de-a lungul sau.
- **ultimul patron** (2sau 3) se infileteaza pana la capat si ramane pe sifon pana la golirea acestuia.
- **SUPORTUL DE PATRON NU SE INFILETEAZA PANA LA REFUZ**, ci doar pana cand se aude suieratul de descarcare al patronului, in caz contrar se deformeaza inutil garniturile si apar defectiuni la sifon.
- dupa montarea ultimului patron (2 sau 3) se lasa o pauza de omogenizare de cca.30 sec., dupa care FRISCA ESTE PREPARATA
- umplerea si presurizarea dureaza maxim 2 minute.

mosa ,always in your Daily Life!

UTILIZARE:

- sifonul se tine vertical cu capul in jos si cu patronul spre utilizator (v. poza de pe cutie).
- clapeta de dozare se apasa foarte usor, capul de dozare se tine la max. 1cm. de suprafata de ornare.
- nerespectarea pozitiei de lucru (sifon inclinat) conduce la eliminare de gaz suplimentar. Consecinta: frisca moale la ultimele portii sau neeliminarea intregului continut lichid.
- sifonul se agita energic si de alungul acestuia, de 3-4 ori in fiecare dimineata inainte de prima utilizare si ori de cate ori pauza de neutilizare depaseste 1 ora, in caz contrar la dozare ies cateva portii de frisca moale si se pierde gaz. Consecinta: neeliminarea intregului continut lichid.

PASTRARE:

- patroanele: la loc ferit de caldura si umiditate.
- sifonul: in frigider pe timpul noptii sau cand pauzele de utilizare depasesc 15-20 minute.
- cand nu este la frigider, sifonul se tine departe de sursa de caldura (automate de cafea, sobe, etc.).

CURATARE:

- varful de dozare se demonteaza si se spala la sfarsitul zilei, cu periuta conica, pentru a nu se forma dop!

CAUZELE OBTINERII DE FRISCA MOALE:

- pentru ca sifonul nu este rece
- nu s-a agitat dupa stationare mai lunga de 1 ora sau sifonul nu este suficient presurizat, deoarece:
 - s-a utilizat incorect (inclinat)
 - patroanele nu s-au infiletat suficient (lipsa suierat de descarcare)
- frisca lichida care s-a turnat in sifon a fost slaba, apoasa, deoarece:
 - grasimile au ramas in cutie, aceasta neagitandu-se inainte de golire, sau s-a utilizat frisca cu grasime <25%(de ex.20%)

SERVICE 24/24H. : 0733.662.362 Ioan Olteanu sau www.sifonfrisca.ro

***mosa* ,always in your Daily Life!**